# User interface Comfort<sup>™</sup> Series





# **Installation Manual**

# Contents

### Page

Abbreviations / meanings	2					
Safety considerations						
Introduction	2					
Installation considerations	3					
Models	3					
Power	3					
Installation	3					
Step 1 — User Interface Location	3					
Step 2 — Install User Interface	3					
Step 3 — Set Nui Installer Configuration	6					
Climatic curves	12					
Pre-set curves	12					
Climatic custom curves	13					
Heating curve adaptation	14					
Factory configuration mode	14					
Clock	16					
Operational and connection information	16					
Error codes	16					
Fault code table	17					
Wiring diagram	18					
User interface configuration record	18					
Notes	19					

### **Abbreviations / Meanings**

- NUI User Interface Comfort Series 33AW-CS1
- SUI User Interface 33AW-RC1
- CC Climatic Curve
- CDU **Compressor Device Unit** GMC Global Module controls
- Stb. Stand by
- LWT
- Leaving water Temperature EWT Enter water Temperature
- **REFR.** Refrigerant Temperature
- TE Outdoor Heat Exchange Sensor
- TD **Discharge Temperature Sensor**
- WSP Water Set Point
- HP Heat Pump
- **Outdoor Air Temperature** OAT
- FR Mode Frequency Reduction

# Safety consideration

Read and follow manufacturer instructions carefully. Follow all local electrical codes during installation. All wiring must conform to local and national electrical codes. Improper wiring or installation may damage the NUI. Understand the signal words DANGER, WARNING, and CAUTION. These words are used with the safety--alert symbol. DANGER identifies the most serious hazards which will result in severe personal injury or death. WARNING

signifies a hazard which could result in personal injury or death. CAUTION is used to identify unsafe practices which may result in minor personal injury or product and property damage.

NOTE is used to highlight suggestions which will result in enhanced installation, reliability, or operation.

### Introduction

Carrier's NUI series programmable user interface is wall-mounted, low--voltage user interface which maintains room temperature by controlling the operation of a heating and/ or air conditioning system. "Heat pump", " Air conditioner" and "Heat only" are available, with the present versions. A variety of features are provided including separate heating and cooling set-points, keypad lockout, backlighting, and built--in installer test etc. Programming features include

7--day (all days the same), 5/2 (Mon--Fri and Sat--Sun) and 1-day (all 7 days individually) with 2 or 4 or 6 periods per day.

This Installation Instruction covers installation, configuration, and startup of NUI. For operational details, consult the Owner's Manual.

# Installation consideration

		- 1	-
IVI	oa	eı	S

The NUI can be programmed with the following options.

- Heating Only
- Cooling Only
- Reversible Heat Pump

Power				

The NUI will be powered with 12V unregulated DC Voltage.

This power is supplied to the User Interface by the Air to Water Heat Pump.

This selection can be done during installation.

### Installation

<ul> <li>Exposed to direct light or heat from the sun, a lamp, fireplace, or other temperatureradiating objects which could cause a false reading.</li> <li>Close to or in direct airflow from supply registers and returnair registers.</li> <li>In areas with poor air circulation, such as behind a door</li> </ul>
or in an alcove.
r

### Step 2 — Install User Interface

### / Warning

#### **ELECTRICAL OPERATION HAZARD**

Failure to follow this warning could result in personal injury or death.

Before installing User Interface, turn off all power to equipment.

There may be more than one power to disconnect.

- Turn OFF all power to unit.
   If an existing User Interface
  - If an existing User Interface is being replaced:
    - Remove existing User Interface from wall.
      - Disconnect wires from existing User Interface, one at a time.
      - As each wire is disconnected, record wire color and terminal marking.
- Open the NUI (mounting base) to expose mounting holes. The base can be removed to simplify mounting. Press the thumb release at the top of the NUI and snap apart carefully to separate mounting base from remainder of the NUI.
- 4. Route the NUI wires through large hole in mounting base. Level mounting base against wall and mark wall through 2 mounting holes. See Fig. 1.



- Drill two 5 mm mounting holes in wall where marked.
   Secure mounting base to the wall with 2 anchors and screws provided making sure all the wires extend through hole in the mounting base.
- Adjust length and routing of each wire to reach proper terminal and connector block on mounting base with 6.5mm of extra wire. Strip only 6.5mm of insulation from each wire to prevent adjacent wires from shorting together when connected. See Fig. 2.



8. Match and connect equipment wires to proper terminals of the connector blocks (see Fig. 3).

Refer to wiring diagram (page 20) for more details.



1

# English

### Installation



4

#### ELECTRICAL OPERATION HAZARD

Failure to follow this caution may result in equipment damage or improper operation.

Improper wiring or installation may damage the thermostat.

Check to make sure wiring is correct before proceeding with installation or turning on unit.

- Push any excess wire into wall and against mounting base. Seal hole in wall to prevent air leaks. Leaks can affect operation.
- 10. Snap case back together. Attach thermostat to back plate by inserting tab on bottom edge and hinging up until top snap secures. See Fig. 4.



11. Close thermostat assembly making sure pins on back of circuit board align with sockets in connector.

When power is applied, all display icons are lit for 2 seconds to test the display.

Following this, the equipment type for which the thermostat is configured is displayed for an additional 2 seconds.

12. Turn ON power to unit.

It will be one of HP, AC or HO. This configuration is Installer/ Factory configurable. Also Main Board can update the latest Status information for this configuration to NUI.

Attach NUI

### Step 3 — Set NUI Installer Configuration

Configuration options enable the installer to configure the User interface for a particular installation. These settings are not presented to the homeowner and therefore must be properly set by the installer.

Following is a list of parameters available, a description of their range, and their factory default settings.

FEATURE	PARAMETER	DESCRIPTION		LUE NGE	DEFAULT	INSTALLER
	NUMBER		Min	Max	VALUE	VALUE
		This parameter is used by the Installer in order to determine the System type:				
		<ol> <li>A2W Monobloc fixed Water Temperature Value (dry contacts)</li> </ol>				
SVSTEM TVDE	100	<ol> <li>A2W Monobloc Climatic Curve setup (dry contacts)</li> </ol>	1	7	1	
STSTEMTTE	100	3. A2W Monobloc Comfort with NUI			I	
		4. Blank				
		5. Blank				
		6. A2W Monobloc RS485				
		7. EOL Test Application				
		This parameter is defining if Comfort User Interface (NUI) is used and if it's used like a thermostat or a programmer				
TYPE	101	0. Not Used (Input Relay active/SUI)	0	2	0	
		1. NUI Installed				
		2. NUI used as programmer				
NUI SW VERSION	102	NUI Software Version	-	-	Read value	Ô
NUI SW RELEASE	103	NUI Software Release	-	-	Read value	Ô
		This feature will permit to force Output ON up to when No Test code is selected again:				
		0. No test				
		1. Water Pump Speed 1				
		2. Water Pump Speed 2				
OUTPUT TEST	104	3. Water Pump Speed 3	0	9	0	
		4. Sanitary water				
		5. Heater Exchanger EH				
		6. 3 Way valve				
		7. SUI Alarm (Code 16)				
		8. Defrost Alarm Output				
RESET PUMP TIME	105	I his parameter resets the water pump time to zero.	000	165	000	
HUMIDITY/ EXT HEAT	105	This parameter will select Humidity Control Output or Heat Source Output on J7 Pin3.		-	2	
SOURCE CONTROL	106	1. External Heat Source	1	2	2	
		2. Humidity Output				
HUMIDITY LIMIT	107	This parameter defines the Humidity threshold limit to enable the output for the external de- humidifier system.	20	100	100	
		This parameter will select the output on J7 Pin4.				
ALARM OR DEFROST SELECTION	108	<ol> <li>With this configuration J7PIN4 is HIGH if there are activated any Unit alarms &amp;/or Defrost</li> </ol>	1	2	2	
		2. With this configuration J7PIN4 is HIGH if there are activated any Unit alarms				

FEATURE	PARAMETER	METER DESCRIPTION		LUE NGE	DEFAULT	INSTALLER
	NUMBER		Min	Max	VALUE	VALUE
FROST DELTA SP	109	This parameter is defining the delta set point versus MIN COOL WT to activate the frost threshold limit °C (KGEL)	0	6	0	
RESET COMP RUN TIME	110	This parameter is to give reset the compressor time to zero	000	165	000	
FLOW SWITCH STATUS	111	This parameter will display the Flow Switch status: 1. Water Flowing 0. Water not flowing	0	1	Read status	ô
HEAT CLIMATIC NUMBER	112	Selection of Heat Climatic Curve Number: 0. No predefined Climatic Curve (Installer has to draw Climatic Curve) 1 - 6. See Climatic curve details	0	6	0	
HEAT WSP	113	Fixed Heating Water Set Point in case of the System is not used with the Comfort NUI	20°C	60°C	45°C	
ECO HEAT T° RED	114	Temperature reduction value for fixed HEAT Water Set Point (ECO)	1°C	20°C	5°C	
COOL WSP	115	Fixed Cooling Water Set Point in case of the system is not used with the Comfort NUI control	4°C	25°C	7°C	
ECO COOL T° RED	116	Temperature reduction value for fixed COOL Water Set Point (ECO)	1°C	10°C	5°C	
COOL CLIMATIC NUMBER	117	Selection of Cool Climatic Curve number: 0. No predefined Climatic Curve (Installer has to draw Climatic Curve) 1 - 2. See Climatic curve details	0	2	0	
REGION T° O HEATING	118	Minimum outdoor Temperature depending on the country where the system is installed	-20°C	10°C	-7°C	
STOP H T° O HEATING	119	The system stop to heat when the outdoor Temperature is equal or greater than the value of this parameter	10°C	30°C	20°C	
NO HEAT T W1 HEATING	120	In heating mode, minimum water Temperature going to terminal zone 1	20°C	60°C	40°C	
MAX W T° W1 HEATING	121	In heating mode, maximum water Temperature in terminal zone 1	20°C	60°C	55℃	
MAX REGION T° COOLING	122	Max region outside Temperature depending on the Country where the system is installed	24°C	46°C	40°C	
COOL STOP T° COOLING	123	The system stop to Cool when the outdoor Temperature is equal or superior to the value of this parameter	0°C	30°C	22°C	
MIN COOL W T° COOLING	124	In Cool mode, minimum water Temperature	4°C	20°C	4°C	
MAX COOL W T° COOLING	125	In Cool mode, max water Temperature	4°C	20°C	12°C	
OAT INSTALLED	126	1. GMC OAT sensor installed 2. GMC OAT sensor not installed	1	2	2	
CDUT⁰O	127	Outdoor Temperature value measured by the CDU sensor	-	-	-	Ô
REFRIG T° TC	128	Coil refrigerant value measured by the CDU	-	-	-	e
SUCTION T°	129	Compressor Suction Temperature	-	-	-	0
DISCHARGE T°	130	Compressor Discharge Temperature	-	-	-	Ô
CDU MODE	131	Actual Heat Pump operating mode: 1. Off 2. Cool 3. Heat 4. Fail 5. Defrost	-	-	Read value	â

FEATURE		DESCRIPTION	VALUE RANGE		VALUE RANGE DEFAULT	
- Entrone	NUMBER		Min	Max	VALUE	VALUE
MAX COMP FREQ	132	Maximum Compressor Frequency calculated by GMC Control	-	-	Read value	Đ
REQUEST FREQ	133	Requested frequency by system Control	-	-	Read value	Ô
REAL FREQ	134	Current frequency by the Inverter Control	-	-	Read value	Ô
COMP RUNTIME	135	Number of hours the compressor has been running since the beginning	-	-	Read value	Ô
CDU CAPACITY	136	CDU Capacity HP	-	-	Read value	Ô
T° WA	137	Entering Water Temperature (EWT)	-	-	Read value	Ô
T° WC	138	Leaving Water Temperature (LWT)	-	-	Read value	Ð
T° REFR.	139	BPHE Refrigerant Temperature	-	-	Read value	Ð
SYSTEM MODE	140	Operating mode requested by the Heat Pump Control: 0. Off 1. Stand by 2. Cooling 3. Heating 4. Booster Heating 5. Booster Cooling 6. Rating Heating 7. Rating Cooling 8. Freeze Protection 9. Defrost 10. High temperature Protection 11. Time guard 12. System Fail	0	12	Read value	Đ
DEF MODULE	141	Display the fault code of the unit. A list of defined fault and the relative fault Number will be defined. All the fault codes have to be displayed. (Refer fault code table)	3	31	Read Value	â
GMC SW VERSION	142	Heat Pump Control PCA Software Version	-	-	-	Ð
GMC SW RELEASE	143	Heat Pump Control PCA Software Release	-	-	-	0
WATER PUMP TIME	144	This parameter is indicating the total water pump run time and it's a cumulative number. The installer can force a new starting value	-	-	-	-
CURRENT WSP	145	This parameter will display the current WSP defined by the System Ctrl. This value is the calculated WSP (applying climatic curve if any, envelope protection or any other protection functions if applicable) before the Temperature calculation function.	-	-	-	â
DRY CONT OFF	146	1. Standard OFF 2. Force Frequency to Zero	1	2	1	

FEATURE	PARAMETER	DESCRIPTION	VALUE RANGE		DEFAULT	
	NUMBER		Min	Max	VALUE	VALUE
DEFROST / TFC SELECTION	147	This parameter will select the output on J7 Pin2 1. J7 Pin2 shall be high in case of DEFROST 2. With this configuration J7PIN2 is HIGH if room Temperature reached the air temperature set point	1	2	1	
EXT HEAT OAT LIMIT	148	Outdoor Temperature Limit	-20	65	-10	
TEMP LIST	149	NUI shall display these temperatures in temperature zone. 1. Room T 2. LWT 3. EWT 4. Refrigerant 5. Suction 6. Discharge 7. TE	1	7	1	

The parameters which are read only and are not editable by user, Key pad lock ( 💼 ) icon will be displayed on the screen for those parameters.

At installation fill in the installer value if default value has been changed.

#### To Enter the Installer Configuration Mode

Press zone (1) and hold (1) buttons simultaneously for 3 seconds, the parameter number will be flashing on the timing-zone and parameter value will be displayed in temperature-zone of the display.

Press mode (M) button, the parameter value will be flashing in the temperature-zone of the display.

Press up or down buttons to change the value settings Press the mode (M) button or OK button to freeze the settings.

- Pressing OK button will save your settings and . parameter value will be flashing, you can change the value further.
- Pressing mode (M) button will save the settings and it will enable the next parameter to be changed. The parameter number will be flashing.
- Pressing zone (1) button will NOT save the settings and normal display screen will be displayed.

Press up and down button to go to the next parameter once completed, press OK button to save the settings and will return to the normal display screen.

By example, it is explained how to change the settings for some of the parameters.

Refer the example for configuring all other parameters.



0000

3 sec

Parameter number (ref table 1)

Parameter value (ref table 1)



#### Example 1: Parameter 100 – SYSTEM TYPE

Selections:

- 1 = Heat Pump fixed Water Temperature Value (dry contacts) — Default is "1"
- 2 = Heat Pump Climatic Curve setup (dry contacts)
- 3 = Heat Pump Comfort with NUI
- 4, 5, 6, 7 = Blank

#### Procedure to change the settings

Press zone ( 1) and hold ( ) simultaneously for 3 seconds, the parameter number will be flashing on the timing-zone. Press up or down buttons to change the parameter number to 100. Then press mode (M) button, the parameter value will be flashing in the temperature-zone of the display. Press up or down buttons to change the value from 1 to 7. Press the mode (M) button or OK button to freeze the settings.

- Pressing OK button will save your settings and . parameter value will be flashing, you can change the value further.
- Pressing mode (M) button will save the settings and it will enable the next parameter to be changed. The parameter number will be flashing.
- Pressing zone ( 1) button will not save the settings . and normal display screen will be displayed.

Once completed, press OK button to save the settings and will return to the normal display screen (If the current display is at parameter number).





Go to param. Nr.



0

C

 $\overline{000}$ 

Go to par. Value



Change par. value



### **Pre-Set Curves**

Six heating curves and two cooling curves are available by accessing to parameters 112 and 117 respectively of installer configuration table. The curves are set to maintain a target

indoor temperature of 20°C. When Outdoor temperature becomes equal to 20°C unit stops to heat or cool.



#### Selection tips

The greater the heat slope the higher is the water temperature especially at low outdoor temperatures.

### **Climatic Custom Curves**

Parameters 112 and 117 set to 0 (see table 1) allows to load in the control a custom climatic curve. Below figures show which parameter of installer configuration table need to be set to create customized heating and cooling curves.



#### NOTE:

When NUI is installed (par 100 set to 3) or SUI Comfort mode is installed (par 100 set to 2), control is expecting the choice between a custom or pre-set climatic curve. In case application requires fixed water set point in necessary to set an horizontal climatic curve by setting par.120=121 for Heating Climatic Curve and 124=125 for Cooling Climatic Curve.

### **Heating Curve Adaptation**

NUI control adapt calculated water set point to the real room temperature measured at the user interface point to keep room temperature stable for comfort and energy saving.

For this reason actual water temperature can deviate from calculated water set point by  $+/-5^{\circ}C$ .

User also can interact with this function by increasing decreasing water set point by adjusting water temperature with parameter 4 (see user manual Feature table) as shown on figure above.

#### **Room Temperature adjustment**

User also can adjust air temperature reading at the user interface point with parameter 13 (see user manual Feature table).

#### **Restore Factory Default Installer Configuration**

Press zone ( 1 ) and hold ( ) buttons at a time for 10 seconds to enter into the installer configuration mode When this setting is first selected, 899 shall be displayed in the temperature-zone and an initial value of 10 shall be displayed in the time-zone of the display. Press and hold the down button. When the counter reaches zero, "Fd" shall be displayed in the temperature-zone of the display. This represents factory defaults are in progress. Upon successful completion of restoring defaults to EEPROM, the NUI shall then force a reset.

### **Factory Configuration Mode**

To Enter the in factory Configuration Mode press zone ( 1) and mode (M) simultaneously for 3 seconds, the parameter number will be flashing on the timing-zone.

Press mode (M) button, the parameter value will be flashing in the temperature-zone of the display.

Press up or down buttons to change the settings to desired value, (Please Refer to Factory Configuration Table 2).

Press the mode (M) button or OK button to freeze the settings.

- Pressing OK button will save your settings and parameter value will be flashing, you can change the value further.
- Pressing mode (M) button will save the settings and it will enable the next parameter to be changed. The parameter number will be flashing.
- Pressing zone (19) button will NOT save the settings and normal display screen will be displayed.

Press up and down button to go to the next parameter (If the current display is at parameter number). All the parameters can be programmed by following the same



procedure. Once completed, press OK button to save the settings and will return to the normal display screen (If the current display is at parameter number).

#### NOTE:

Refer factory configuration table for more details of parameters.

# Factory Configuration Mode (Table 2)

FEATURE	PARAMETER	DESCRIPTION	VALUE RANGE		DEFAULT	INSTALLER
	NUMBER		Min	Max	VALUE	VALUE
		This value is identifying the Size and it is matched with the Inverter capacity during the Mismatch process. In addition, this code will be used in the Envelope protection function to determine the maximum admit able Frequency.				
		In case of GMC board replace in the field, The service should update this code				
UNIT CAPACITY	301	4> 1.25 HP 5> 1.5 HP 6> 1.75 HP (6 kW) 7> 2 HP 8> 2.5 HP (8 kW) 9> 3 HP (9 kW) 10> 3.5 HP 11> 4 HP 12> 5 HP (12kW) 13> 14> 15> 16> 17> 18>	4	18	6	
		0. Cooling Only				
UNIT CONFIGURATION	302	1. Heat & Cooling 2. Heating Only	0	2	1	
FORCED MODE	303	This parameter allows to force the system in a specific operating mode: 1. No 2. Standby 4. Booster heat (not Available for A2W Monobloc) 5. Booster cool (not Available for A2W Monobloc) 6. Rating Heating 7. Rating Cooling	0	7	0	
RATING NUMBER	304	0=No Rating Mode ≠0= Not to be used	0	199	0	
CB TEST	305	1. Not Active 2. Active	1	2	1	
CB TEST INFO	306	Do not modify (Used for factory)	-	-	-	

# **Factory Configuration Mode**

Press zone ( 1) and mode (M) buttons at a time for 10 seconds to enter into the factory configuration mode. When this setting is first selected, 799 shall be displayed in the temperature-zone and an initial value of 10 shall be displayed in the time-zone of the display. Press and hold the down button. When the counter reaches zero, "Fd" shall

be displayed in the temperature-zone of the display. This represents factory defaults are in progress. Upon successful completion of restoring defaults to EEPROM, the NUI shall then force a reset.

### Clock

The clock will continue to operate for 8 hours while power is removed.

# **Operational and connection information**

### **Error Codes**

#### **Room Air Temperature Sensor Failure:**

If the sensor used to sense room air temperature reads less than -45°C or greater than  $65^{\circ}$ C, it shall be considered failed. If it has been flagged as failed, the room temperature displays will show "--".

#### **Humidity Sensor Failure:**

If the sensor used to sense room Humidity reads less than 0 HR% or greater than 99 HR%, it shall be considered failed. If it has been flagged as failed, the Humidity displays will show "--".

#### **EEPROM Failure:**

If the thermostat non-volatile memory (EEPROM) has failed, an "E4" error shall be shown in the room air temperature display. When this error is present and power is cycled to the thermostat all of the installer configurations, program schedule settings

and user settings will be factory default values. This may result in incorrect equipment operation. There is no field fix for this error. The thermostat must be replaced.

#### **Communication Failure**

If the NUI does not receive CCN communications from the main user interface for 60 seconds, the display will show "E3" error code in the Temperature display area and '-'in all the Time Display Area. Under this condition the outside temperature will be blanked.

"E3" error code will be displayed once and the other functionality will remain same. If this happens then check the communication cable between NUI and outdoor unit.

# Operational and connection information

### Fault Code Table

Fault Code	Fault
3	Enter water Temperature Thermistor (EWT)
4	Actual Refrigerant Temperature Thermistor BPHE
5	Outdoor Air Thermistor of GMC
6	Loss communication to NUI
7	NUI Room Thermistor
8	Unit Capacity Mismatch
9	Flow Switch error / Water Pump
10	EEPROM Corrupt
11	OAT high than Stop Heat
12	OAT low than Stop Cool
13	Loss Comm to RS485 (system configuration type=6)
14	Loss of Signal From CDU
15	Leaving Water Temperature Thermistor (LWT)
17	CDU Outdoor Air Thermistor (TO)
18	G-Tr short circuit protection
20	Position Detection Circuit Error
21	Current Sensor Error
22	Outdoor Heat Exchange Sensor (TE) / (TS)
23	Discharge Temperature Sensor (TD)
24	Outdoor Fan Error
26	Other Outdoor Error
27	Compressor Lock
28	Discharge Temperature Error
29	Compressor Breakdown
30	Low Pressure Switch
31	High Pressure Release

# Wiring Diagram



# **User Interface Configuration Record**

Installer	Model Number	Date
A. Hardware Configuration		
	Seal Hole in wall	
B. Mode settings		
	Mode (Off, Heat, Cool)	
	Heating Set-point Value	
	Cooling Set-point Value	
C. Home, Away, Sleep set point Settings		
	Heat	Cool

	neat	6001
Home		
Away		
Sleep		

# **User Interface Configuration Record**

		day 1	day 2	day 3	day 4	day 5	day 6	day 7
	Time							
	Cool							
Period 1	Heat							
	Mode							
	FR Mode							
	Time							
	Cool							
Period 2	Heat							
	Mode							
	FR Mode							
	Time							
	Cool							
Period 3	Heat							
	Mode							
	FR Mode							
	Time							
	Cool							
Period 4	Heat							
	Mode							
	FR Mode							
	Time							
	Cool							
Period 5	Heat							
	Mode							
	FR Mode							
	Time							
	Cool							
Period 6	Heat							
	Mode							
	FR Mode							

# Contenuti

Abbreviazioni / significati	20
Considerazioni di sicurezza	20
Introduzione	20
Considerazioni sull'installazione	21
Modelli	21
Tensione	21
Installazione	21
Passo 1 — Posizionamento interfaccia utente	21
Passo 2 — Installazione interfaccia utente	21
Passo 3 — Configurazione del NUI per l'installazione	24
Curve Climatiche	30
Curve pre-impostate	30
Curve climatiche personalizzate	31
Adattamento della curva di riscaldamento	32
Configurazione di fabbrica	32
Orologio	34
Informazioni operative e di connessione	34
Codici di errore	34
Tabella dei codici di guasto	35
Diagramma di cablaggio	36
Modulo di registrazione della configurazione dell'interfaccia.	36
Note	37

### Abbreviazioni / Significati

- NUI Interfaccia Utente Serie Comfort 33AW-CS1
- SUI Interfaccia Utente 33AW-RC1
- CC Curva Climatica
- CDU Unità Esterna
- GMC Modulo Globale dei controlli
- Sth Stand by

Pagina

- LWT Temperatura dell'acqua di mandata
- EWT Temperatura dell'acqua di ritorno
- REFR. Temperatura del refrigerante
- TE Sensore dello scambiatore di calore esterno
- TD Sensore di temperature refrigerante mandata compressore
- WSP Set Point dell'acqua
- HP Pompa di Calore
- OAT Temperatura dell'aria esterna
- FR Modalità di riduzione della freguenza

# Considerazioni di sicurezza

Leggere e osservare attentamente le istruzioni del costruttore. Seguire tutte le norme locali durante l'installazione. Tutti i cablaggi devono essere conformi con le normative elettriche locali e nazionali. Cablaggi o installazioni errati possono danneggiare l'oggetto. Fare attenzione alle parole **PERICOLO**, **ATTENZIONE** e PRUDENZA. Queste parole sono utilizzate assieme al simbolo di sicurezza-allerta. PERICOLO identifica azioni sbagliate che portano a gravi danni personali o addirittura alla morte.

ATTENZIONE indica un'azione che potrebbe causare infortuni personali o la morte.

PRUDENZA è utilizzata per indicare una pratica non sicura che potrebbe causare piccoli danni personali o danneggiare il prodotto e le sue proprietà.

NOTA è usato per evidenziare dei suggerimenti che favoriscono l'installazione, l'affidabilità o la funzionalità.

# Installazione

L'interfaccia utente programmabile del NUI, prodotto da Carrier, è predisposta per essere applicata al muro, è un'interfaccia utente a basso voltaggio che regola la temperatura ambiente tramite il controllo del sistema di riscaldamento e/o del sistema di condizionamento dell'aria. Con la presente versione, è possibile la regolazione per unità "Pompa di Calore", "Condizionatore d'aria" e "solo riscaldamento". Sono previste una varietà di configurazioni con diversi set-point di temperatura per riscaldamento e raffrescamento, blocco della tastiera, retroilluminazione, tests integrato, etc....

Le configurazioni di programmazione includono: 7-giorni (programmazione unica per tutti i giorni) e 5/2 (da Lunedì a Venerdì e Sabato-Domenica) con 2 o 4 o 6 periodi al giorno. Queste istruzioni riguardano l'installazione, la configurazione, e l'avvio del NUI. Per i dettagli operazionali, consultare il manuale dell'utente.

### Considerazioni sull'installazione

Il NUI può essere programmato con le seguenti opzioni:

Pompa di calore in modalità reversibile

21

Solo riscaldamento Solo raffrescamento

### Tensione

Modelli

II NUI deve essere alimentato con 12Vdc.

Questa tensione è fornita all'interfaccia utente dalla pompa di calore aria acqua.

Programmare questa opzione durante l'installazione

### Installazione

### Passo 1 — Posizionamento dell'interfaccia utente

- A circa 1,5 m dal pavimento.
- Vicino o all'interno di una stanza utilizzata frequentemente, preferibilmente su un muro interno.
- Su una porzione di muro senza tubi o canali.

L'interfaccia utente NON deve essere montata.

- Vicino ad una finestra, su un muro esterno, o vicino ad una porta che dà sull'esterno.
- Esposto alla luce diretta o riscaldato dal sole, da una lampada, dal camino, o da qualsiasi altra sorgente radiante che potrebbe comprometterne la lettura.
- Vicino o investita da una corrente d'aria proveniente da ventil-convettori o simili.
- In zone con bassa circolazione d'aria, come dietro ad una porta o in una nicchia.

### Passo 2 — Installazione dell'interfaccia utente

### Attenzione

#### **OPERAZIONE ELETTRICA PERICOLOSA**

Non seguire questo avvertimento potrebbe causare danni personali o morte. Prima di installare l'interfaccia utente, assicurarsi di aver tolto tensione all'impianto.

- 1. Togliere tensione tramite gli interruttori di corrente relativi.
- 2. Se si sta sostituendo un'interfaccia utente esistente:
  - Rimuovere l'interfaccia esistente dal muro.
  - Disconnettere i cavi dell'interfaccia precedente uno a uno.
  - Quando tutti i cavi sono scollegati, prendere nota dei colori dei cavi e dei relativi terminali.
- Aprire il NUI (base di fissaggio) in modo da vedere i fori di montaggio. Il supporto può essere rimosso in modo semplice. Premere la linguetta mobile sulla parte alta del NUI e staccare in modo deciso ma con cautela il supporto posteriore di fissaggio dal resto del NUI.
- Fare passare i cavi del NUI attraverso il foro maggiore nel supporto posteriore. Appoggiare il supporto posteriore di fissaggio contro la parete e segnare sul muro due punti in corrispondenza dei due fori di montaggio. Vedi Fig. 1.

1



- 5. Bucare il muro in corrispondenza dei due segni fatti in precedenza (5mm).
- Attaccare il supporto posteriore con due tasselli ad espansioni e relative viti facendo attenzione che tutti i cavi passino attraverso il foro centrale del supporto.



6.

 Separare ogni cavo e sistemarne la lunghezza in modo da collegare in modo opportuno ogni terminale con il blocco di connessione posto sul supporto posteriore, mantenendo una lunghezza extra dei cavi di circa 7 mm. Spelare circa 6 mm di isolante di ogni cavo in modo da evitare che eventuali contatti tra cavi adiacenti creino un cortocircuito. Vedi Fig. 2

 Assegnare e collegare ogni cavo al terminale corretto della morsettiera (vedi Fig. 3). Fare riferimento allo schema di cablaggio (pagina 36) per ulteriori dettagli.



### 🚹 Prudenza

4

#### OPERAZIONE ELETTRICA PERICOLOSA

Non seguire questo avvertimento potrebbe danneggiare il prodotto e le sue proprietà.

Un cablaggio o l'installazione errata potrebbe danneggiare il termostato.

Controllare che il cablaggio sia corretto prima di proseguire con l'installazione o accendere l'unità.

- Infilare l'eccesso di cavo nel muro e premerli contro il supporto posteriore. Sigillare il foro nel muro al fine di evitare spifferi d'aria. Gli spifferi possono disturbare la corretta lettura della temperatura e umidità.
- Riagganciare la consolle sul supporto. Applicare il termostato sul supporto posteriore inserendo la linguetta posta sul lato inferiore e, facendo perno, spingere fino a che la parte superiore non si è agganciata. Vedi Fig. 4.



 fare attenzione che i terminali della parte posteriore del termostato si inseriscano correttamente nella morsettiera del supporto.

Una volta ripristinata la corrente, tutte le icone sul display si accendono per 2 secondi per testare il display. Successivamente, per altri due secondi viene visualizzata 12. Ridare tensione all'impianto

l'apparecchiatura per la quale il termostato è stato configurato. Essa può essere una tra HP, AC o HO. Questa è la configurazione preimpostata dall'installatore/costruttore.

Agganciare il NUI

### Passo 3 — Configurazione del NUI per l'installatore

Le opzioni di configurazione permettono all'installatore di configurare l'interfaccia utente per applicazioni particolari. Queste impostazioni non sono state scritte per l'utente finale e pertanto devono essere impostate in modo adeguato dall'installatore. La seguente è una lista dei parametri a disposizione, con una descrizione del loro utilizzo, e delle loro impostazioni di default date dalla fabbrica.

FUNZIONE	NUMERO DEL	DESCRIZIONE		je dei .ori	VALORE	VALORE
	PARAMETRO		Min	Max	DEFAULT	LATORE
		Questo parametro è utilizzato dall'installatore per impostare il tipo di sistema:				
		<ol> <li>Pompa di calore con la temperatura dell'acqua fissa (con SUI o interruttori)</li> </ol>				
CONFIGURAZIONE	100	<ol> <li>Setup della curva climatica della pompa di calore (con SUI o interruttori)</li> </ol>	1	7		
SISTEMA	100	3. Pompa di calore con il controllo NUI		'	1	
		4. Vuoto				
		5. Vuoto				
		6. Comunicazione RS485				
		7. Modalità test di fabbrica				
TIPO DI INTERFACCIA	101	Questo parametro imposta l'interfaccia utente Comfort (NUI) se è utilizzata , se è utilizzata come termostato o come programmatore	0	2	0	
UTENTE		0. NUI non usato (Ingresso Relay attivo/SUI)	Ŭ	-	Ū	
		1. NUI Installato				
		2. NUI Usato come programmatore				
VERSIONE DEL SW	102	NUI Versione del Software	-	-	Valore letto	Ð
EDIZIONE NUI SW	103	Versione software NUI	-	-	Valore letto	Ô
		Questa impostazione permette di forzare gli Output fino a quando nessun altro codice di test viene selezionato di nuovo:				
		0. Nessun test				
		1. Velocità pompa acqua 1				
		2. Velocità pompa acqua 2		9	0	
TEST OUTPUT	104	3. Velocità pompa acqua 3	0			
		4. Acqua sanitaria				
		5. Scambiatore di calore				
		6. Valvola a 3 vie				
		7. Allarme SUI (Codice 16)				
		8. Alarme per il defrost Output				
RESET TEMPO POMPA	105	Questo codice serve ad azzerare il contatore ore del circolatore.	000	165	000	
		Questo parametro controlla l'output del terminare 4 e N				
SORGENTE DI	106	1. Umidità alta, richiesta deumidificazione	1	2	2	
CALORE ESTERNA		2. Richiesta di una sorgente di calore ausiliaria				
LIMITI DI UMIDITÀ	107	Questo codice definisce la soglia limite dell'umidità relativa (% RH) per consentire l'output del sistema di deumidificazione esterna.	20	100	100	
SELEZIONE ALLARME	100	Questo codice controlla l'output del terminale J7PIN4. L'output sarà attivo per:				
O SBRINAMENTO	108	1. allarmi e /o defrost	1	2	2	
		2. solo allarmi				

FUNZIONE DEL DESCRIZIONE		RANG VAL	GE DEI .ORI	VALORE	Valore Instal-	
	PARAMETRO		Min	Max	DEFAULT	LATORE
FROST DELTA SP	109	Questo comando modifica del delta impostato la soglia di intervento delle azione di protezione antigelo dell'unità (KGEL)	0	6	0	
RESET COMP RUN TIME	110	Questo codice serve ad azzerare il contatore ore del compressore	000	165	000	
STATO DEL FLUSSOSTATO	111	Questo codice visualizza lo stato del Flussostato: 1. Acqua circola 0. Acqua non circola	0	1	Stato letto	0
NUMERO CURVA CLIMATICA RISCALDAMENTO	112	Selezione del numero della curva climatica in riscaldamento: 0. No Curva climatica predefinita (L'installatore deve definire la curva climatica) 1 - 6. Vedi i dettagli delle curve climatiche	0	6	0	
SET POINT ACQUA RISCALDAMENTO	113	Fissa il set point della temperatura dell'acqua in riscaldamento nel caso il sistema non sia usato con il controllo NUI	20°C	60°C	45°C	
RIDUZIONE TEMP ECO RISCALDAMENTO	114	Riduzione del valore della temperatura di SetPoint dell'acqua in Riscaldamento (Eco-mode)	1℃	20°C	5°C	
SET POINT ACQUA RAFFRESCAMENTO	115	Fissa il set point della temperatura dell'acqua in raffrescamento nel caso il sistema non sia usato con il controllo NUI		25°C	7°C	
AUMENTO TEMP ECO RAFFRESCAMENTO	116	Aumento del valore della temperatura di SetPoint dell'acqua in Raffrescamento (Eco- mode)		10°C	5°C	
NUMERO CURVA CLIMATICA RAFFRESCAMENTO	117	Selezione del numero della curva climatica in cooling: 0. Nessuna curva climatica predefinita (L'installatore deve disegnare la curva climatica) 1 - 2. See Climatic curve details	0	2	0	
MIN TEMP. ESTERNA RISCALDAMENTO	118	Temperatura esterna minima dipendente dal luogo di installazione del sistema	-20°C	10°C	-7°C	
TEMP. STOP RISCALDAMENTO	119	Il sistema ferma la macchina in riscaldamento quando la temperatura esterna è uguale o maggiore del valore di questo parametro.	10°C	30°C	20°C	
MIN. TEMP. ACQUA RISCALDAMENTO	120	Temperatura minima dell'acqua in riscaldamento	20°C	60°C	40°C	
MAX. TEMP. ACQUA RISCALDAMENTO	121	Temperatura massima dell'acqua in riscaldamento	20°C	60°C	55°C	
MAX TEMP. ESTERNA RAFFRESCAMENTO	122	Temperatura esterna massima dipendente dal luogo di installazione del sistema	24°C	46°C	40°C	
TEMP. STOP RAFFRESCAMENTO	123	Il sistema ferma la macchina in cooling quando la temperatura esterna è uguale o maggiore del valore di questo parametro.	0°C	30°C	22°C	
MIN. TEMP. ACQUA RAFFRESCAMENTO	124	Temperatura minima dell'acqua inviata al terminale in raffrescamento	4°C	20°C	4°C	
MAX. TEMP. ACQUA RAFFRESCAMENTO	125	Temperatura massima dell'acqua inviata al terminale in raffrescamento.	4°C	20°C	12°C	
SONDA ESTERNA AUSILIARIA	126	1. Sensore ausiliario installato 2. Sensore ausiliario non installato	1	2	2	
TEMP. ESTERNA CDU	127	Valore della temperatura esterna misurato dal sensore integrato	-	-	-	e
REFRIG T° TC	128	Temperatura della batteria della pompa di calore	_	-	-	Ð
TEMP. ASPIRAZIONE COMPR.°	129	Temperatura del refrigeranti in aspirazione al compressore	-	-	-	Ô
TEMP. MANDATA COMPR °	130	Temperatura del refrigerante in mandata al compressore	-	-	-	ô

FUNZIONE	NUMERO DEL	0 DESCRIZIONE		ie dei .ori	VALORE	VALORE INSTAL-
	PARAMETRO		Min	Max	DEFAULT	LATORE
MODO OPERATIVO	131	Modalità operativa corrente della pompa di calore: 1. Spenta 2. Raffrescamento 3. Riscaldamento 4. Guasto 5. Defrost	-	-	Valore letto	Ð
MAX COMP FREQ	132	Frequenza massima del compressore ammessa dal controllo GMC	-	-	Valore letto	(F
FREQ RICHIESTA	133	Frequenza del compressore richiesta dal controllo GMC	-	-	Valore letto	Ô
REAL FREQ	134	Frequenza effettiva del compressore	-	-	Valore letto	0
COMP RUNTIME	135	Numero di ore di funzionamento del compressore dall'inizio	-	-	Valore letto	Ô
CAPACITÀ	136	Capacitò della pompa di calore	-	-	Valore letto	Ô
T° WA	137	Temperatura acqua in ingresso (EWT)	-	-	Valore letto	Ô
T° WC	138	Temperatura acqua in mandata (LWT)	-	-	Valore letto	Ô
T° REFR.	139	Temperatura del refrigerante nello scambiatore di calore a bassa pressione	-	-	Valore letto	Ô
MODO OPERATIVO	140	Modalità operativa richiesta dal controllo della pompa di calore: 0. Spento 1. Stand by 2. Raffrescamento 3. Riscaldamento 4. Max Capacità Riscaldamento 5. Max Capacità Raffrescamento 6. Riscaldamento Nominale 7. Raffrescamento Nominale 8. Protezione antighiaccio 9. Defrost 10. Protezione alta temperatura 11. Attesa Accensione compressore 12. Errore nel sistema	0	12	Valore letto	Đ
ERRORI	141	Visualizza il codice dell'errore relativo all'unità. ' definita una lista di errori e dei relativi numeri. Saranno visualizzati tutti i codici di errore. Fare riferimento alla tabella dei codici di errore.	3	31	Valore letto	Đ
VERSIONE GMC SW	142	Versione del software del controllo PCA della pompa di calore	-	-	-	Ô
EDIZIONE GMC SW	143	Edizione del software del controllo PCA della pompa di calore	-	-	-	Ô
TEMPO POMPA ACQUA	144	Questo parametro indica il tempo totale di funzionamento della pompa dell'acqua; valore cumulativo. L'installatore può resettare tale valore.	-	-	-	-
SET POINT ACQUA CORRENTE	145	Questo codice visualizzerà il WSP corrente definito dal controllo GMC. Questo valore è il set-point calcolato dell'acqua	-	-	-	â

FUNZIONE	NUMERO DEL	DESCRIZIONE		ie dei .ori	VALORE	VALORE INSTAL-
	PARAMETRO		Min Max		DEFAULT	LATORE
MODO OFF	146	<ol> <li>Spento standard</li> <li>Impone la frequenza compressore a zero</li> </ol>	1	2	1	
DEFROST - TEMP. RAGGIUNTA	147	Questo codice controlla l'output del terminale PIN J7 PIN2. L'output sarà attivo per: 1. defrost 2. raggiunto set point in ambiente		2	1	
LIMITE OAT EXT HEAT	148	Limite della temperature esterna minima	-20	65	-10	
TEMP LIST	149	II NUI visualizza queste temperature sul display. 1. Temperatura della stanza 2. LWT 3. EWT 4. BPHE Refrigerante 5. Aspirazione 6. Mandata 7. Temperatura Esterna	1	7	1	

I parametri che possono essere solo letti non possono essere modificati dall'utente, l'icona ( 💼 ) del lucchetto viene visualizzata sullo schermo per questi parametri.

Se, durante l'installazione, il valore di default viene modificato riempire la corrispondente caselle sotto "Valore installatore" con il nuovo valore.

#### Come entrare nella modalità di configurazione per l'installatore

Premere il pulsante zona () e tenere premuto contemporaneamente il pulsante () per 3 secondi, il numero del parametro lampeggerà nella zona tempo e il valore del parametro verrà visualizzato nella zona temperatura del display.

Premere il tasto (M), il valore del parametro lampeggerà nella zona temperatura del display.

Premere i tasti su o giù per cambiare il valore settato, premere il tasto modalità (M) o il tasto OK per bloccare le impostazioni.

- Premendo il tasto OK le vostre impostazioni verranno salvate e il valore del parametro lampeggerà, potrete cambiarne il valore successivamente.
- Premendo il tasto modalità (M) le impostazioni verranno salvate e verrà abilitato il parametro successivo da modificare. Il numero del parametro lampeggerà.
- Premendo il tasto zona (1) non verranno salvate le impostazioni e verrà visualizzato lo schermo normale del display.

Premere i tasti su e giù per passare al parametro successivo, premere il tasto OK per salvare le impostazioni e riapparirà lo schermo normale del display.



3 sec

0

0

Come esempio, è stato mostrato come cambiare le impostazioni ad alcuni dei parametri. Riferirsi a questi esempi per configurare tutti gli altri parametri.

numero del parametro

valore del parametro

(ref tabella 1)

(ref tabella 1)

0

 $\cap$ 

0

0

000

#### Esempio 1: Parametro 100 - TIPO DI SISTEMA

#### Selezioni:

- 1 = Pompa di calore con temperatura dell'acqua fissa (SUI o Interruttori) - Di default è "1"
- 2 = Setup della curva climatica della pompa di calore (SUI o Interruttori)
- 3 = Pompa di calore con controllo di tipo NUI
- 4, 5, 6, 7 = vuoti

#### Procedura per cambiare le impostazioni

Premere il pulsante zona ( ) e tenere premuto contemporaneamente il pulsante () per 3 secondi, il numero del parametro lampeggerà nella zona tempo. Premere i tasti su o giù per cambiare il numero del parametro a 100. Quindi premere il tasto modalità (M), il valore del parametro lampeggerà nella zona temperatura del display. Premere i tasti su o giù per cambiare il valore da 1 a 7. Premere il pulsante modalità (M) o OK per bloccare il settaggio.

Premendo il bottone OK le vostre impostazioni verranno salvate e il valore del parametro lampeggerà, potrete cambiarne il valore successivamente.

- Premendo il bottone modalità (M) le impostazioni verranno salvate e verrà abilitato il parametro successivo da modificare. Il numero del parametro lampeggerà.
- Premendo il bottone zona (1) non verranno salvate le impostazioni e verrà visualizzato lo schermo normale del display.

Una volta terminato, premere il bottone OK per salvare le impostazioni e riapparirà lo schermo normale del display.





Entra nel setting

Vai al numero del paramentro



Vai al valore del paramentro



Cambia parametro



Salva

### **Curve pre-impostate**

Sono disponibili sei curve per il riscaldamento e due per il raffrescamento accedendo rispettivamente ai parametri 112 e 117 della tabella di configurazione per l'installatore. Le

curve sono settate per mantenere una temperatura interna di 20 °C. Quando la temperatura esterna diventa uguale a 20 °C l'unità smette di fornire caldo o freddo.





#### Consigli di selezione

Più ripido è la curva in riscaldamento, più alta sarà la temperatura dell'acqua, specialmente a basse temperature esterne.

### **Curve Climatiche personalizzate**

l parametri 112 e 117 impostati su 0 (vedi tabella 1) permettono di caricare nel controllo una curva climatica personalizzata. Le figure sottostanti mostrano quali parametri della tabella di configurazione dell'installatore devono essere impostati per creare le curve climatiche personalizzate in riscaldamento e in raffreddamento.



#### NOTA:

Quando sono installati il controllo NUI (par 100 impostato su 3) o la modalità di controllo comfort SUI (par 100 impostato su 2), tale controllo si aspetta una scelta tra una curva preimpostata o una curva personalizzata. Nel caso che l'applicazione richieda il set-point dell'acqua calda fissa è necessario impostare una curva climatica orizzontale settando i parametri 120=121 per curva climatica in riscaldamento e 124=125 per quella in raffrescamento.

### Adattamento della curva di riscaldamento

Il controllo NUI adatta il set-point dell'acqua in funzione della temperatura reale della stanza misurato dell'interfaccia utente NUI in modo da mantenere la temperatura dell'ambiente costante per il comfort e per il risparmio dell'energia. Per questo motivo la temperatura dell'acqua reale può variare rispetto a quella calcolata di set point di +/- 5°C.

L'utente può anche interagire con questa funzione aumentando o diminuendo il set-point regolando la temperatura dell'acqua tramite il parametro 4 (vedi tabella 1) come mostrato nella figura sopra.

#### Correzione della temperatura dell'ambiente

L'utente può correggere la temperatura letta dal NUI in caso di errori dovuti alla posizione. Tramite il parametro 13 (vedi tabella 1) è possibile correggerla di +/- 5°C.

# Modalità configurazione di fabbrica

Per entrare nella modalità configurazione di fabbrica premere contemporaneamente i pulsanti (1) e (M) per 3 secondi, il numero del parametro lampeggerà nella zona tempo.

Premere il tasto modalità (M), il valore del parametro lampeggerà sul display nella zona temperature.

Premere i tasti su o giù per cambiare le impostazioni fino al valore desiderato, (Fare riferimento alla tabella di configurazione di fabbrica Tabella 2).

Premere il pulsante modalità (M) o OK per bloccare il settaggio.

- Premendo il tasto OK, le impostazioni verranno salvate e il valore del parametro lampeggerà, potrete cambiare il valore successivamente
- Premendo il tasto mode (M) le impostazioni verranno salvate e verrà abilitato il parametro successivo da modificare. Il numero del parametro lampeggerà
- Premendo il tasto zona (11) non verranno salvate le impostazioni e verrà visualizzato lo schermo normale del display.

Premere i tasti su e giù per andare al prossimo parametro. Tutti i parametri possono essere programmati seguendo la medesima procedura.

### Ripristinare la configurazione di default della fabbrica

Premere il pulsante zona ( 1) e tenere premuto contemporaneamente il pulsante ( ) per 10 secondi per entrare nella modalità di configurazione dell'installatore. Quando questa impostazione è selezionata per la prima volta, verrà visualizzato il numero 899 nella zona temperatura e un valore numerico iniziale pari a 10 sarà visualizzato nella zona tempo del display. Premere e mantenere premuto il tasto giù. Quando il contatore raggiunge il valore zero, nella zona temperatura verrà visualizzata la sigla "Fd".

Questo significa che è in corso il ripristino dei valori di default della fabbrica. Una volta concluso con successo il ripristino dei valori preimpostati sulla EEPROM, il NUI deve essere riprogrammato.



Una volta terminato, premere il tasto OK per salvare le impostazioni e riapparirà lo schermo normale del display.

#### NOTA:

Per ulteriori dettagli riguardo i parametri fare riferimento alla tabella della configurazione di fabbrica

# Modalità configurazione di fabbrica (Tabella 2)

FUNZIONE	NUMERO DEL	DESCRIZIONE		GE DEI JORI	VALORE	VALORE INSTAL-
	PARAMETRO			Max	DEFAULT	LATORE
		Questo valore identifica la taglia della pompa di calore.				
		In aggiunta, questo codice verrà usato per determinare la frequenza massima ammissibile.				
		Nel caso di sostituzione della scheda GMC bisogna ri-configurare questo codice.				
CAPACITÀ DELL'UNITÀ	301	4> 1.25 HP 5> 1.5 HP 6> 1.75 HP (6 kW) 7> 2 HP 8> 2.5 HP (8 kW) 9> 3 HP (9 kW) 10> 3.5 HP 11> 4 HP 12> 5 HP (12kW) 13> 14> 15> 16> 17>	4	18	6	
CONFIGURAZIONE		0. Solo cooling				
<b>DELL'UNITÀ</b>	302	1. Heat & Cooling	0	2	1	
		2. Solo heating Questo parametro forza il sistema in uno dei seguenti modi:				
		1. No				
		2. Standby				
MODALITÀFORZATA	303	4. non disponibile	0	7	0	
		5. non disponibile				
		6. Rating riscaldamento				
		7. Rating raffrescamento				
RATING NUMBER	304	0=No modalità Rating ≠0= Non deve essere usato	0	199	0	
CD 7-2-7	26-	1. Non attivo		_		
CBIESI	305	2. Non Usare		2	1	
CB TEST INFO	306	Non Usare	-	-	-	

# Modalità configurazione di fabbrica

Premere il pulsante zona (1) e tenere premuto contemporaneamente il pulsante (M) per 10 secondi per entrare nella modalità di configurazione della fabbrica. Quando questa impostazione è selezionata per la prima volta, verrà visualizzato il numero 799 nella zona temperatura e un valore numerico iniziale pari a 10 sarà visualizzato nella zona tempo del display.

Premere e mantenere premuto il tasto giù. Quando il contatore raggiunge il valore zero, nella zona temperatura verrà visualizzata la sigla "Fd".

Questo significa che è in corso il ripristino dei valori di default della fabbrica. Una volta concluso con successo il ripristino dei valori preimpostati sulla EEPROM, il NUI deve essere riprogrammato.

### Orologio

In caso di mancanza di alimentazione elettrica, l'orologio continua a funzionare per un massimo di 8 ore.

### Informazioni operative e di connessione

### Codici di errore

# Guasto al sensore della temperature dell'aria nella stanza:

Se il sensore usato per rilevare la temperature dell'aria nella stanza legge meno di 45°C o più di 65°C, sarà considerato guasto. Se esso è stato contrassegnato come guasto, sul display invece della temperatura nella stanza verrà visualizzato "--".

#### Guasto al sensore di umidità:

Se il sensore usato per rilevare l'umidità legge meno 0 HR% o più di 99 HR%, sarà considerato guasto. Se esso è stato contrassegnato come guasto, sul display invece dell'umidità verrà visualizzato "--".

#### **EEPROM guasto:**

Se la memoria non volatile (EEPROM) è guasta, verrà visualizzato un errore "E4" sul display al posto della temperatura dell'aria nella stanza. Quando questo errore si presenta tutte le configurazioni dell'installatore, le impostazioni dei programmi orari e i settaggi dell'utente verranno riportati ai valori di default della fabbrica. Questo potrebbe portare a un funzionamento scorretto dell'aparecchio. Non ci sono modi di correggere questo errore. Il termostato deve essere sostituito.

#### Guasto alla comunicazione

Se il NUI non riceve informazioni CCN dall'interfaccia utente principale per 50 secondi il display visualizzerà il codice d'errore "E3" al posto della temperatura e'-' in tutta l'area del display dedicata all'ora e la temperatura esterna non verrà visualizzata. Il codice d'errore "E3" sarà visualizzato una volta e le altre funzionalità rimarranno inalterate. Se questo succede va controllato il cavo di comunicazione tra il NUI e la sonda di temperatura esterna.

# Modalità configurazione di fabbrica

### Tabella dei codici di guasto

Codice di guasto	Guasto
3	Sensore di temperatura dell'acqua in ingresso (EWT)
4	Sensore di temperature effettiva del refrigerante BPHE
5	Sensore di temperatura esterna del GMC
6	Mancata comunicazione con il NUI
7	Termistore di zona del NUI
8	Capacità impostata non corretta
9	Errore Flussostato/ Pompa dell'acqua
10	Errore EEPROM
11	Temperatura esterna superiore alla massima temperatura di funzionamento in riscaldamento
12	Temperatura esterna inferiore alla minima temperatura di funzionamento in raffrescamento
13	Mancata comunicazione con RS485 (Configurazione di sistema tipo = 6)
14	Mancanza di segnale dell'unità esterna
15	Sensore di temperature dell'acqua in mandata (LWT)
17	Sensore di temperatura dell'aria esterna integrato (TO)
18	Protezione di corto circuito
20	Problema connessioni compressore
21	Errore del sensore di corrente
22	Sensore sullo scambiatore di calore esterno (TE) / (TS)
23	Sensore di temperatura di mandata compressore (TD)
24	Ventilator esterno
26	Altri errori esterni
27	Blocco del compressore
28	Errore temperature acqua in uscita
29	Rottura del compressore
30	Errore di bassa pressione
31	Errore di alta pressione

# Diagramma di cablaggio





# Modulo di registrazione della configurazione dell'interfaccia utente

Installatore	Numero modello	Data				
A. Configurazione Hardware						
	Sigillare il foro nel muro					
B. Modalità di impostazione						
	Modalità (Spento, Caldo, Freddo)					
	Valore di set-point in heating					
	Valore di set-point in cooling					
C. Valori di set-point Casa, Fuori casa, No	C. Valori di set-point Casa, Fuori casa, Notte					

	Caldo	Freddo
Casa		
Fuori casa		
Notte		

# Modulo di registrazione della configurazione dell'interfaccia utente

		giorno 1	giorno 2	giorno 3	giorno 4	giorno 5	giorno 6	giorno 7
	Ora							
	Raffrescamento							
Periodo 1	Riscaldamento							
	Modo							
	Freq. Red.							
	Ora							
	Raffrescamento							
Periodo 2	Riscaldamento							
	Modo							
	Freq. Red.							
	Ora							
	Raffrescamento							
Periodo 3	Riscaldamento							
	Modo							
	Freq. Red.							
	Ora							
	Raffrescamento							
Periodo 4	Riscaldamento							
	Modo							
	Freq. Red.							
	Ora							
	Raffrescamento							
Periodo 5	Riscaldamento							
	Modo							
	Freq. Red.							
	Ora							
	Raffrescamento							
Periodo 6	Riscaldamento							
	Modo							
	Freg. Red.							

### Page

Abbreviations / description	38
Considerations de securité	38
Introduction	38
Considerations pour l'installation	39
Modèles	39
Alimentation	39
Installation	39
Étape 1 — Positionnement de l'Interface Utilisateur	39
Étape 2 — Installation de l'Interface Utilisateur	39
Étape 3 — Définition de la Configuration Installeur NUI	42
Courbes Climatiques	48
Courbes Prédéfinies	48
Courbes Climatiques Persnnalisées	49
Adaptation de la Courbe de Chauffage	50
Configuration Fabricant	50
Horloge	52
Details de fonoctionnement et de connexion	52
Codes d'erreur	52
Tableau Codes d'erreur	53
Schema electrique	54
Registre de configuration de l'interface utilisateur	54
Remarques	55
•	

Index

### Abbreviations / description

NUI	Interface Utilisateur Série Comfort 33AW-CS1
C1 11	Later (and Likilian and 22 AMA DC1

- SUI Interface Utilisateur 33AW-RC1 CC Courbe Climatique
- CDU Unité de compression
- GMC Commandes Module Global
- Stb. Stand by (Mode veille)
- LWT Température eau en sortie
- EWT Température eau en entrée
- REFR. Température réfrigérant
- TE Capteur Echange Thermique Extérieur
- TD Capteur Température Déchargement
- WSP Set Point Eau
- HP Pompe de chaleur
- OAT Température de l'Air Extérieur
- FR Modalité Réduction de Fréquence

### Consideration de securité

Lire et respecter scrupuleusement les instructions du fabricant. Pendant l'installation, respecter toutes les normes locales sur l'électricité. Les câblages doivent respecter les normes locales et nationales sur l'électricité. Un câblage ou une installation incorrects pourraient endommager l'unité NUI.

Signification des mots d'avis **DANGER, ATTENTION**, et **IMPORTANT** : ces mots sont accompagnés par le symbole d'avis de sécurité. **DANGER** identifie les dangers les plus

graves qui pourraient produire des graves dommages corporels voire la mort. **ATTENTION** indique un danger qui pourrait porter à des dommages corporels voire la mort. **IMPORTANT** indique des pratiques hasardeuses qui pourraient produire des dommages corporels mineurs ou des dommages matériels et du produit. **NOTE** est utilisé pour souligner des suggestions qui pourraient aider l'installation, la fiabilité du produit, ou son fonctionnement.

### Introduction

La série NUI d'interface utilisateur programmable de Carrier est une interface utilisateur pour montage mural, à basse tension, qui maintient la température ambiante en commandant le fonctionnement d'un système de chauffage et/ou de climatisation. Elle est disponible comme « Pompe de chaleur », « climatiseur » et « Seulement Chauffage », pour les versions existantes. Les caractéristiques comprennent des points d'équilibre (set point) de chauffage et climatisation séparés, blocage des boutons-poussoirs, rétro éclairage et test installation intégré, etc. Il est possible de programmer 7 jours (même paramètres pour tous les jours) ou 5/2 (Lun-Ven et Sam--Dim) avec 2, 4 ou 6 périodes par jour.

Cette Notice d'Installation explique l'installation, la configuration et mise en marche de l'unité NUI. Pour plus d'informations sur le fonctionnement, voir la Notice d'Utilisation.

### **Consideration pour l'installation**

### Modèles

L'unité NUI peut être programmée pour fonctionner selon les options suivantes.

- Seulement Chauffage
- Seulement Climatisation
- Pompe de chaleur réversible

### Alimentation

L'unité NUI est alimentée à 12V courant continu sans régulation.

L'alimentation nécessaire à l'Interface Utilisateur arrive de la Pompe de Chaleur Air-Eau.

On peut sélectionner ces options pendant l'installation

### Installation

### Étape 1 – Positionnement de l'Interface Utilisateur

- A peu près 1,5 m (5 ft) du sol.
- A proximité ou à l'intérieur d'une salle fréquemment utilisée, de préférence montée sur une cloison intérieure.
- Sur une zone de mur sans conduites ou tubes.

L'Interface Utilisateur NE doit PAS être montée.

- Près d'une fenêtre, sur un mur extérieur, ou près d'une porte menant à l'extérieur.
- Exposée à la lumière ou à la chaleur directe du soleil, d'une lampe, d'une cheminée, ou tout autre objet produisant chaleur qui pourrait fausser la lecture de la température.
- Près ou en face d'un courant d'air provenant des points d'arrivée et de retour de l'air.
- Dans des endroits à ventilation insuffisante, comme par exemple derrière une porte ou dans une cavité.

### Étape 2 — Installation de l'Interface Utilisateur

#### Attention

#### DANGER D'ELECTROCUTION

Suivre ces instructions sous peine de dommages corporels voire la mort.

Avant d'installer l'Interface Utilisateur, couper

l'alimentation à l'équipement. Il pourrait y avoir plusieurs points d'alimentation à déconnecter. 1. Sectionner toute alimentation de l'unité.

2.

- Pour remplacer une Interface Utilisateur existante :
  - Détacher l'Interface Utilisateur existante du mur.
    - Déconnecter les câbles de l'Interface Utilisateur existante, un à la fois.
  - Lorsqu'on débranche chaque câble, il faut marquer sa couleur et l'indication de la borne.
- 3. Ouvrir l'unité NUI (base de fixation) pour exposer les trous de fixation. La base peut être ôtée pour rendre le montage plus facile. Appuyer sur le déclencheur sur la partie supérieure de l'unité NUI et séparer la base de fixation de la partie restante de l'unité NUI avec attention.
- 4. Faire passer les câbles de l'unité NUI à travers le grand trou de la base de fixation. Niveler la base de fixation contre le mur et marquer le mur pour percer 2 trous de fixation. Voir Fig. 1.

1



- 5. Percer deux trous de fixation de 5 mm en correspondance des marquages sur le mur.
- 6. Fixer la base au mur à l'aide de 2 chevilles et des vis fournies et vérifier que tous les câbles peuvent passer à travers le trou de la base de fixation.
- 7. Régler la longueur et le passage de chaque câble de façon à ce qu'ils arrivent à la borne ou plaque à bornes correcte sur la base de fixation, avec 6,5 mm de câble en plus. Ne dénuder que 6,5 mm de gaine isolante de chaque câble pour éviter que les câbles adjacents puissent court-circuiter lorsqu'on les branche. Voir Fig. 2.

de support



8. Accoupler et brancher les fils de l'équipement aux bornes des plaques à bornes (voir Fig. 3). Voir schéma électrique (page 54) pour plus de détails.



#### Æ Attention

4

#### DANGER D'ELECTROCUTION

Suivre ces instructions sous peine de dommages à l'équipement ou mauvais fonctionnement. Un câblage ou une installation incorrects pourraient endommager le thermostat.

Vérifier que le câblage soit correct avant de procéder avec l'installation ou la mise en service de l'unité.

- Pousser le câble en excès dans le mur et contre 9. la base de fixation. Sceller le trou dans le mur pour éviter toute fuite d'air qui pourrait avoir des répercussions sur le bon fonctionnement de l'unité.
- 10. Fermer la boîte. Fixer le thermostat à la platine de support en introduisant la languette dans le bord inférieur et pousser la partie supérieure jusqu'à la fermer. Voir Fig. 4.



Fermer l'unité thermostat et vérifier que les bornes 11. sur l'arrière du circuit imprimé sont alignées avec les prises du connecteur.

Lorsque le dispositif est alimenté, toutes les icônes s'allument pendant 2 secondes pour vérifier le bon fonctionnement de l'afficheur. Par la suite, le type d'équipement pour lequel le thermostat est programmé 12. Alimenter l'unité (ON).

est affiché pendant 2 secondes. Ce sera HP, AC ou HO. Cette configuration peut être modifiée par l'Installateur/le Fabricant. La Carte Pompe de Chaleur peut aussi mettre à jour les données d'Etat de cette configuration de l'unité NUI.

NUL

### Étape 3 — Définition de la configuration Installateur NUI

Les options de configuration permettent à l'installateur de définir l'Interface Utilisateur pour une installation particulière. Ces paramètres ne sont pas montrés au propriétaire de la maison et doivent donc être bien définis par l'installateur. Voici une liste des paramètres disponibles, une description de leur plage, ainsi que leur valeur de défaut définie en usine.

CARACTÉRISTIQUE	NUMÉRO	DESCRIPTION	PLAC VAL	VALEURS DE VALEUR DE		VALEUR
_	PARAMETRE		Mini	Maxi	DÉFAUT	INSTALL.
SVSTEM TVDE	100	<ul> <li>L'Installateur utilise ce paramètre pour définir le type de Système :</li> <li>1. Température Eau fixe de la Pompe de Chaleur (contacts secs)</li> <li>2. Définition de la Courbe Climatique de la Pompe de Chaleur (contacts secs)</li> </ul>	1		1	
SISILIVITIE		<ol> <li>Pompe de Chaleur Comfort avec NUI</li> <li>Réserve</li> <li>Réserve</li> <li>A2W Monobloc RS485</li> <li>Application Test EOL</li> </ol>				
USER INTERFACE TYPE	101	Ce paramètre définit si l'Interface Utilisateur Comfort (NUI) est utilisée et si elle est utilisée comme un thermostat ou un programmeur 0. NUI Non Utilisé (Relais Entrée actif/SUI) 1. Unité NUI Installée 2. Unité NUI utilisée comme programmeur	0	2	0	
NUI SW VERSION	102	Type Logiciel unité NUI	giciel unité NUI			0
NUI SW RELEASE	103	Version Logiciel NUI	-	-	Val. de lect.	Ô
OUTPUT TEST	104	Cette caractéristique permettra de forcer la Sortie ON jusqu'au moment où le code 0 (Aucun test) est sélectionné : 0. Aucun test 1. Pompe à Eau, Vitesse 1 2. Pompe à Eau, Vitesse 2 3. Pompe à Eau, Vitesse 3 4. Eau sanitaire 5. Echangeur de Chaleur EH 6. Vanne à 3 voies 7. Alarme SUI (Code 16)		9	0	
RESET PUMP TIME	105	Ce paramètre met à zéro le temps pompe à eau.	000	165	000	
HUMIDITY CONTROL OU EHS         106         Ce paramètre sélectionne la Sc Humidité ou Sortie Source de C Pin3.           1. Sortie Humidité         2. Source de Chaleur Extérieure		Ce paramètre sélectionne la Sortie Contrôle Humidité ou Sortie Source de Chaleur sur J7 Pin3. 1. Sortie Humidité 2. Source de Chaleur Extérieure	1	2	2	
HUMIDITY LIMIT	107	Ce code définit le seuil limite d'Humidité (% RH) pour valider la sortie pour le système déshumidificateur extérieur.	20	100	100	
ALARM OR DEFROST SELECTION	108	Ce paramètre sélectionne la sortie sur J7 Pin4. 1. Avec cette configuration, J7PIN4 est HAUT si des alarmes Unité et/ou la fonction Dégivrage sont activées 2. Avec cette configuration, J7PIN4 est HAUT si des alarmes Unité sont activées	1	2	2	

CARACTÉRISTIQUE	NUMÉRO DADAMÈTRE DESCRIPTION			GE DE EURS	VALEUR	VALEUR
	PARAMETRE		Mini	Maxi	DÉFAUT	INSTALL.
FROST DELTA SP	109	Ce code définit le delta du set point par rapport à MIN COOL WT pour l'activation du seuil limite de givrage en °C (KGEL)	0	6	0	
RESET COMP RUN TIME	110	Ce code met à zéro le temps compresseur	000	165	000	
FLOW SWITCH STATUS	111	Ce code permet d'afficher l'état du Débitmètre : 1. Ecoulement d'eau 0. Aucun écoulement d'eau	0	1	Lecture état	Ô
HEAT CLIMATIC NUMBER	112	Sélection du Numéro de la Courbe Climatique : 0. Acune Courbe Climatique prédéfinie (l'Installateur doit préparer une Courbe Climatique) 1 - 6. Voir détails des Courbes Climatiques	0	6	0	
HEAT WSP	113	Set Point Fixe pour l'Eau de Chauffage lorsque le Système est utilisé sans unité Comfort NUI	20°C	60°C	45°C	
ECO HEAT T° RED	114	Valeur de réduction température du Set Point fixe pour l'Eau de chauffage (ECO)	1°C	20°C	5°C	
COOL WSP	115	Set Point Fixe pour l'Eau de Refroidissement lorsque la Pompe de Chaleur est utilisée sans unité Comfort NUI	4°C	25°C	7°C	
ECO COOL T° RED	116	Valeur de réduction température du Set Point fixe pour l'Eau de refroidissement (ECO)	1℃	10°C	5°C	
COOL CLIMATIC NUMBER	117	Sélection du Numéro de la Courbe Climatique de Refroidissement : 0. Aucune Courbe Climatique prédéfinie (l'Installateur doit préparer une Courbe Climatique) 1 - 2. Voir détails des Courbes Climatiques	0	2	0	
REGION T° O HEATING	118	Température extérieure mini selon le pays où le système est installé	-20°C	10°C	-7°C	
STOP H T° O HEATING	119	Le système arrête le chauffage lorsque la Température extérieure est équivalente ou supérieure à cette valeur	10°C	30°C	20°C	
NO HEAT T W1 HEATING	120	En modalité chauffage, Température mini de l'eau dans la zone broche 1	20°C	60°C	40°C	
MAX W T° W1 HEATING	121	En modalité chauffage, Température maxi de l'eaudans la zone broche 1	20°C	60°C	55℃	
MAX REGION T° COOLING	122	Température extérieure maxi de la région selon le pays où le système est installé	24°C	46°C	40°C	
COOL STOP T° COOLING	123	Le système arrête le refroidissement lorsque la Température extérieure est équivalente ou supérieure à cette valeur	0°C	30°C	22°C	
MIN COOL W T° COOLING	124	En modalité Refroidissement, Température mini de l'eau	4°C	20°C	4°C	
MAX COOL W T° COOLING	125	En modalité Refroidissement, Température maxi de l'eau	4°C	20°C	12°C	
OAT INSTALLED	126	1. capteur GMC OAT installé 2. capteur GMC OAT non installé	1	2	2	
CDU T°O	127	Valeur de la Température Extérieure mesurée du capteur de la Pompe de Chaleur	-	-	-	Ð
REFRIG T° TC	128	Température Batterie de la Pompe de Chaleur	-	-	-	Ô
SUCTION T°	129	Température à l'Admission du Compresseur	-	-	-	e
DISCHARGE T°	130	Température de déchargement du Compresseur	-	-	-	<b>O</b>

CARACTÉRISTIQUE	NUMÉRO	DESCRIPTION		GE DE EURS	VALEUR DE	VALEUR
-	PARAMETRE		Mini	Maxi	DÉFAUT	INSTALL.
HP MODE	131	Mode de fonctionnement courant de la Pompe de Chaleur : 1. Eteint (Off) 2. Refroidissement (Cool) 3. Chauffage (Heat) 4. Anomalie (Fail) 5. Dégivrage (Defrost)	-	-	Lecture	D
MAX COMP FREQ	132	Fréquence maxi du Compresseur admise par la Commande GMC	-	-	Val. de lect.	0
REQUEST FREQ	133	Fréquence du Compresseur requise par la Commande GMC	-	-	Val. de lect.	Ô
REAL FREQ	134	Fréquence réelle du Variateur du Compresseur	-	-	Val. de lect.	Ô
COMP RUNTIME	135	Nombre d'heures de fonctionnement du compresseur dès la mise en service	-	-	Val. de lect.	Ô
HP CAPACITY	136	Capacité de la Pompe de chaleur	-	-	Val. de lect.	Ô
T° WA	137	Température eau en entrée (EWT)	-	-	Val. de lect.	<b>D</b>
T° WC	138	Température eau en sortie (LWT)	-	-	Val. de lect.	0
T° REFR.	139	BP Température Réfrigérant Echangeur de Chaleur	-	-	Val. de lect.	Ô
SYSTEM MODE	140	Mode de fonctionnement requis par la Commande Pompe de Chaleur : 0. Eteint (Off) 1. Stand by 2. Refroidissement (Cooling) 3. Chauffage (Heating) 4. Chauffage secondaire (Booster Heating) 5. Refroidissement secondaire (Booster Cooling) 6. Chauffage nominal (Rating Heating) 7. Refroidissement nominal (Rating Cooling) 8. Protection givrage (Freeze Protection) 9. Dégivrage (Defrost) 10. Protection surtempérature 11. Temporisateur (Time guard) 12. Anomalie de système (System Fail)	0	12	Val. de lect.	Û
DEF MODULE	141	Affiche les codes de défaut de l'unité. Une liste de défauts spécifiques ainsi qu'un Numéro de défaut seront définis. Tous les codes de défaut seront affichés. Voir tableau codes de défaut	3	31	Val. de lect.	î
GMC SW VERSION	142	Type Logiciel PCA Commande Pompe de Chaleur	-	-	-	Ô
GMC SW RELEASE	143	Version Logiciel PCA Commande Pompe de Chaleur	-	-	-	Ô
WATER PUMP TIME	144	Ce paramètre indique le temps total de fonctionnement de la pompe à eau ; c'est un numéro cumulatif. L'installateur peut remettre cette valeur à zéro	-	-	-	-

CARACTÉRISTIQUE	NUMÉRO	DESCRIPTION	PLAGE DE VALEURS		VALEUR DE	VALEUR
-	PAKAMETKE		Mini	Maxi	DÉFAUT	INSTALL.
CURRENT WSP	145	Ce code permet d'afficher la valeur courante de WSP définie par la Commande GMC. Cette valeur est le Set Point Eau calculé (en appliquant la courbe climatique, si présente, la protection à enveloppe ou toute autre fonction de protection applicable) avant de la fonction calcul Température.	-	-	-	Đ
DRY CONT OFF	146	1. Standard Eteint (OFF) 2. Forcer la Fréquence à Zéro	1 2		1	
DEFROST/TFC SELECTION	147	Ce paramètre sélectionne la sortie sur J7 Pin2 1. J7 Pin2 sera haut en case de DEGIVRAGE (DEFROST) 2. Avec cette configuration, J7PIN2 est HAUT si la Température ambiante a atteint le set point température air	1	2	1	
EXT HEAT OAT LIMIT	148	Limite de Température Extérieure Mini NUI affiche ces températures dans la zone des températures	-20	65	-10	
TEMP LIST	149	1. T ambiante (Room T) 2. Temp.eau en sortie (LWT) 3. Temp. Eau en entrée (EWT) 4. BPHE Réfrigérant 5. Admission (Suction) 6. Déchargement (Discharge) 7. TE	1	7	1	

Pour les paramètres en lecture seule qui ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur sera affichée l'îcône du Cadenas ( ).

Introduire la valeur installateur pendant l'installation si la valeur de défaut a été modifiée.

Accès à la modalité de configuration Installateur Appuyer sur la zone (1) et garder l'appui sur (1) les boutons-poussoirs simultanément pendant 3 secondes. le numéro du paramètre sera clignotant dans la zone du temps et la valeur du paramètre sera affichée dans la zone température de l'afficheur.

Appuyer sur le bouton modalité (M), la valeur du paramètre sera clignotante dans la zone température de l'afficheur.

Appuyer sur les boutons haut ou bas pour modifier la valeur définie. Appuyer sur le bouton modalité (M) ou OK pour geler les paramètres (Freeze).

- Appuyer sur le bouton OK pour sauvegarder, les • paramètres et les valeurs seront clignotantes ; il est ensuite possible de modifier encore ces valeurs.
- Appuyer sur le bouton modalité (M) pour sauvegarder les paramètres et valider la modification du prochain paramètre. Le numéro du paramètre clignotera.
- L'appui sur le bouton zone (1) NE sauvegarde PAS les paramètres et la page-écran normale sera affichée.

Appuyer sur les boutons haut et bas pour passer au prochain paramètre, le définir, appuyer sur OK pour sauvegarder et l'afficheur va revenir à la page-écran normale.

numéro paramètre (réf. Tableau 1) 3 sec 0 0000 C 0 0 valeur du paramètre 0 (réf. Tableau 1) 0 000 0 0 0



Par exemple, on explique ici comment modifier les valeurs de quelque paramètre. Faire référence à ces exemples pour la définition des autres paramètres.



#### Exemple 1 : Paramètre 100 – SYSTEM TYPE

Options possibles :

- 1 = Température Eau fixe de la Pompe de Chaleur (contacts secs) La valeur de défaut est 1
- 2 = Définition de la Courbe Climatique de la Pompe de Chaleur (contacts secs)
- 3 = Pompe de Chaleur Comfort avec NUI
- 4, 5, 6, 7 = Réserve

#### Procédure pour modifier les paramètres

Appuyer sur le ventilateur ( 1) et garder l'appui sur ( 1) les boutons simultanément pendant 3 secondes, le numéro du paramètre sera clignotant dans la zone du temps. Appuyer sur les boutons haut ou bas pour modifier le numéro des paramètres jusqu'à 100. Ensuite, appuyer sur le bouton modalité (M), et la valeur du paramètre sera affichée (clignotant) dans la zone température de l'afficheur. Appuyer sur les boutons haut ou bas pour modifier la valeur de 1 à 7. Appuyer sur le bouton modalité (M) ou OK pour geler les paramètres (Freeze).

- Appuyer sur le bouton OK pour sauvegarder, les paramètres et les valeurs seront clignotantes ; il est ensuite possible de modifier encore les valeurs.
- Appuyer sur le bouton modalité (M) pour sauvegarder les paramètres et valider la modification du prochain paramètre. Le numéro du paramètre clignotera.
- L'appui sur le bouton ventilateur (19) ne sauvegarde pas les paramètres et la page-écran normale sera affichée.

Une fois terminé, appuyer sur le bouton OK pour sauvegarder les paramètres et l'afficheur reviendra à la page-écran normale (Si la page-écran courante montre le numéro du paramètre).





Définir paramètre

Aller au n. param



Aller à Valeur param.



Modifier valeur par.



Sauvegarder les modif

### **Courbes prédefinies**

En accédant aux paramètres 112 et 117 du tableau de configuration de l'installateur sont disponibles respectivement six courbes de chauffage et deux de refroidissement. Les courbes sont définies pour maintenir une température intérieure (objectif) de 20°C. Lorsque la température extérieure atteint 20°C, l'unité arrête le chauffage ou climatisation.



#### **Conseils pour la sélection**

A une inclinaison majeure de la ligne de la chaleur correspond une température de l'eau plus haute,

spécialement à des températures extérieures basses.

### **Courbes Climatiques Personnalisées**

Les paramètres 112 et 117 à 0 (voir tableau 1) permettent de télécharger une courbe climatique personnalisée dans la boîte de commande. L'exemple suivant indique quels paramètres du tableau de configuration installateur doivent être définis pour créer des courbes de chauffage et climatisation personnalisées.



#### NOTE:

Si l'unité NUI est installée (par. 100 = 3) ou la modalité SUI Comfort est installée (par. 100 = 2), la boîte de commande attend la sélection d'une courbe climatique prédéfinie ou d'une personnalisée. Si l'application requiert un set point fixe de l'eau, il faut définir une courbe climatique horizontale avec par. 120=121 pour la Courbe Climatique de Chauffage et 124=125 pour la Courbe Climatique de Climatisation.

### Adaptation de la Courbe de Chauffage

La boîte de commande NUI règle le set point calculé de l'eau par rapport à la température ambiante réelle mesurée à l'interface utilisateur afin de maintenir stable la température ambiante pour un plus grand confort et économie d'énergie. Voilà pourquoi la température réelle de l'eau peut différer du set point calculé de +/- 5°C.

L'utilisateur peut aussi interagir avec cette fonction et augmenter/réduire le set point de l'eau en réglant la température de l'eau à l'aide du paramètre 4 (voir tableau 1), comme illustré dans la figure ci-dessus.

#### Réglage de la Température ambiante

L'utilisateur peut régler la lecture de la température de l'air sur l'interface utilisateur à l'aide du paramètre 13 (voir tableau 1).

#### Restaurer la Configuration Installateur de Défaut (Usine)

Appuyer sur le bouton ventilateur ( 19) et garder l'appui sur (19) les boutons au même temps pendant 10 secondes pour accéder à la modalité de configuration installateur. Lorsque l'on sélectionne ce paramètre pour la première fois, le numéro 899 sera affiché dans la zone température et une valeur initiale de 10 sera affichée dans la zone du temps de l'afficheur. Appuyer sur le bouton Bas et garder l'appui. Quand le compteur arrive à zéro, le message "Fd" sera affiché dans la zone température de l'afficheur. Cela indique que le système est en train de restaurer les valeurs de défaut. Lorsque la restauration de la carte EEPROM est complète, l'unité NUI demandera une remise à zéro forcée

### Modalité de Configuration Usine

Pour accéder à la Modalité de Configuration usine, appuyer sur le bouton ventilateur ( 19) et modalité (M) simultanément pendant 3 secondes, le numéro du paramètre sera clignotant dans la zone du temps.

Appuyer sur le bouton modalité (M), la valeur du paramètre sera clignotante dans la zone température de l'afficheur.

Appuyer sur les boutons haut ou bas pour modifier les paramètres selon vos nécessités (Voir Configuration Usine, Tableau 2).

Appuyer sur le bouton modalité (M) ou OK pour geler les paramètres (Freeze).

- Appuyer sur le bouton OK pour sauvegarder les paramètres et les valeurs seront clignotantes ; il est ensuite possible de modifier encore les valeurs.
- Appuyer sur le bouton modalité (M) pour sauvegarder les paramètres et valider la modification du prochain paramètre. Le numéro du paramètre clignotera
- L'appui sur le bouton ventilateur (1) ne sauvegarde pas les paramètres et la page-écran normale sera affichée.

Appuyer sur les boutons haut ou bas pour passer au prochain paramètre (Si la page-écran courante montre le numéro du paramètre).



Tous les paramètres peuvent être programmés en utilisant la même procédure. Une fois terminée, appuyer sur OK pour sauvegarder les paramètres et la page-écran normale sera affichée (Si la page-écran courante montre le numéro du paramètre).

#### NOTE:

Voir tableau de configuration Fabricant pour plus de détails sur les paramètres.

# Modalité de Configuration Usine

CARACTÉRISTIQUE	NUMÉRO	DESCRIPTION		ie de EURS	VALEUR DE	VALEUR
-	PARAMETRE			Maxi	DÉFAUT	INSTALL.
		Cette valeur identifie la grandeur et est accouplée à la capacité du variateur pendant le procès de mismatch. En plus, ce code sera utilisé dans la fonction				
		de protection à Enveloppe pour déterminer la fréquence maxi admise.				
		En cas de remplacement de carte GMC sur place, l'Assistance doit mette à jour ce code				
UNIT		4 > 1.25 HP 5 > 1.5 HP 6 > 1.75 HP (6 kW)				
CAPACITY	301	8> 2.5 HP (8 kW) 9> 3 HP (9 kW)	4	18	6	
		10 > 3.5 HP 11 > 4 HP				
		12 > 5 HP (12kW) 13 >				
		14> 15>				
		16>				
		17> 18>				
		0. Seulement Climatisation				
	302	1. Chauffage et Climatisation	0	2	1	
		2. Seulement Chauffage				
		Ce paramètre vous permet de forcer le système dans une modalité de fonctionnement spécifique :				
		1. Non (No)				
		2. Standby				
FORCED MODE	303	<ol> <li>Chauffage secondaire (Booster heat) (non disponible pour A2W Monobloc)</li> </ol>	0	7	0	
		5. Refroidissement secondaire (Booster cool) (non disponible pour A2W Monobloc)				
		6. Chauffage nominal (Rating Heating)				
		7. Refroidissement nominal (Rating Cooling)				
RATING NUMBER	304	0=Aucune Modalité Nominale ≠0= A ne pas utiliser	0 199		0	
CRITEST	305	1. Non Actif	1	r	1	
CUTEST	202	2. A ne pas utiliser	1	2	1	
<b>CB TEST INFO</b>	306	Ne pas modifier (utilisé par l'usine)	-	-	-	

### Modalité de Configuration Usine

Appuyer sur le bouton ventilateur ( 19) et modalité (M) simultanément pendant 10 secondes pour accéder à la modalité de configuration Fabricant. Lorsque ce paramètre est sélectionné pour la première fois, le numéro 799 sera affiché dans la zone température et une valeur initiale de 10 sera affichée dans la zone du temps de l'afficheur. Appuyer sur le bouton Bas et garder l'appui. Quand le compteur arrive à zéro, le message « Fd » sera affiché dans la zone température de l'afficheur. Cela indique que les valeurs de défaut du fabricant sont en train d'être chargées. Une fois ces données restaurées dans la carte EEPROM, l'unité NUI demandera une remise à zéro forcée.

### Horloge

L'horloge continuera à fonctionner pour 8 heures après le sectionnement de l'alimentation.

### Details de fonctionnement et de connexion

### Codes d'Erreur

#### Anomalie Capteur de Température Air Ambiant :

Si le capteur utilisé pour détecter la température ambiante mesure moins de -45°C ou plus de 65°C, une erreur sera indiquée. Si l'unité marque le capteur comme en erreur, les afficheurs de température ambiante vont montrer « -- ».

#### Anomalie Capteur Humidité :

Si le capteur utilisé pour détecter l'Humidité ambiante mesure moins de 0 HR% ou plus de 99 HR%, une erreur sera indiquée. Si l'unité marque le capteur comme en erreur, les afficheurs de Humidité vont montrer « -- ».

#### Anomalie EEPROM :

Si la mémoire non-volatile du thermostat (EEPROM) est en erreur, l'afficheur de la température ambiante va montrer une erreur « E4 ». Si cette erreur est présente et l'alimentation du thermostat est coupée progressivement, toutes les configurations installateur, les paramètres du programme et ceux de l'utilisateur seront restaurés aux valeurs de défaut du fabricant. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'équipement. Il n'y a pas de solution pour cette erreur. Il faut remplacer le thermostat.

#### **Erreur de Communication**

Si l'unité NUI ne reçoit pas de communication CCN de l'interface utilisateur principale pendant 50 secondes, l'afficheur va montrer l'erreur « E3 » dans la zone d'affichage de la Température et '-' dans la zone affichage du temps. Dans cette situation, la température extérieure sera nulle. Le code d'erreur « E3 » sera affiché une fois tandis que les autres fonctions resteront toujours les mêmes. Dans ce cas, vérifier le câble de communication entre l'unité NUI et l'unité extérieure

# Details de fonctionnement et de connexion

### Tableau Codes d'Erreur

Code d'Erreur	Erreur
3	Thermistor Température eau en entrée (EWT)
4	Thermistor Température courante du Réfrigérant BPHE
5	Thermistor air extérieure - GMC
6	Perte de communication avec NUI
7	Thermistor Ambiant NUI
8	Mismatch Capacité Unit.
9	Erreur débitmètre / Pompe à eau
10	EEPROM Altérée
11	OAT moins élevée que Stop Cool
12	OAT moins élevée que Stop Cool
13	Perte de Comm. avec RS485 (configuration système type=6)
14	Perte de Signal Depuis CDU
15	Thermistor Température eau en sortie (LWT)
17	Thermistor air extérieure CDU (TO)
18	Protection contre les courts-circuits G-Tr
20	Erreur Circuit Détection Position
21	Erreur Capteur Courant
22	Capteur Echange de Chaleur Extérieur (TE) / (TS)
23	Capteur Température Déchargement (TD)
24	Erreur Ventilateur Extérieur
26	Autre Erreur Extérieur
27	Blocage Compresseur
28	Erreur Température Déchargement
29	Panne du Compresseur
30	Interrupteur basse pression
31	Vanne de surpression

# Schema electrique



# Registre de configuration de l'interface utilisateur

Installateur	Numéro Modèle	Date				
A. Configuration Matériel						
	Trou scellé dans le mur					
B. Paramètres Modalité						
	Modalité (Eteint - Off, Chauffage - Heat, Climatisation - Cool)					
	Set-point de chauffage					
	Set-point de climatisation					
C. Définition paramètres de Home (à la maison), Away (pas à la maison), Sleep (nuit)						

Chauff.

Climatis.

Home	
Away	
Sleep	

# Registre de configuration de l'interface utilisateur

		jour 1	jour 2	jour 3	jour 4	jour 5	jour 6	jour 7
	Temps							
	Climat.							
Période 1	Chauff.							
	Modalité							
	Mod. Red. Fréq.							
	Temps							
	Climat.							
Période 2	Chauff.							
	Modalité							
	Mod. Red. Fréq.							
	Temps							
	Climat.							
Période 3	Chauff.							
	Modalité							
	Mod. Red. Fréq.							
	Temps							
	Climat.							
Période 4	Chauff.							
	Modalité							
	Mod. Red. Fréq.							
	Temps							
	Climat.							
Période 5	Chauff.							
	Modalité							
	Mod. Red. Fréq.							
	Temps							
	Climat.							
Période 6	Chauff.							
	Modalité							
	Mod. Red. Fréq.							



GB The manufacturer reserves the right to change any product specifications without notice. La cura costante per il miglioramento del prodotto può comportare senza preavviso, cambiamenti o modifiche a quanto descritto. F La recherche permanente de perfectionnement du produit peut nécessiter des modifications ou changements, sans préavis.